

با سلام برای استفاده از سایت ردیابی موارد زیر را با دقت انجام دهید
اگر شماره سریال دستگاه را ندارید کد IMEI123456 را برای دستگاه ارسال کنید
تا دستگاه شماره را برای شما برگرداند.
سپس شماره سریال دستگاه یا همان IMEI را در قسمت نام کاربری وارد کرده و
با پسورد 123456 وارد شوید .

پس از ورود اطلاعات کامل خود را وارد کنید و ذخیره کنید اگر بیش از یکم ماشین
دارید فقط یک ماشین را ثبت نام کنید و پس از ورود ماشین های دیگر را اضافه
کنید.

پس از انتخاب نام کاربری و پسورد خود می توانید با نام کاربری و پسورد خود وارد
شوید .

برای اینکه دستگاه شما به سایت متصل شود باید چند کد دستور را به صورت
پیامک برای دستگاه ارسال کنید که در جدول زیر با توضیح آمده است
دقت فرمایید که برای مشاهده دستگاه روی سرور تنها ارسال کد های زرد کافی
می باشد و دیگر کد ها برای تنظیمات پیشرفته دستگاه است.

begin123456	برگشت به تنظیمات کارخانه
gprs123456	فعال کردن GPRS دستگاه
adminip123456 185.4.29.222 31334	تعریف سایت برای سایت radyab.biz
fix060s***n123456	تعریف بازه زمانی انتقال نقاط به طور مثال ۶۰ ثانیه یکبار
protocol123456 18	پروتکل دیدن وضعیت روشنایی خودرو روی سایت
angle123456 015	تعریف بازه انتقال اطلاعات بر اساس درجه به طور مثال ۱۵ درجه
acc123456 noacc123456	وقتی خودرو روشن می شود موقعیت را ارسال می کند
move123456 nomove123456	حرکت کردن خودرو را به شما اطلاع می دهد
less gprs123456 on less gprs123456 off	در صورت فعال شدن وقتی خودرو به مدت ۵ دقیقه خاموش باشد دیگر نقطه ارسال نمی کند
ACC+password	ارسال نقطه در زمان روشنایی خودرو

اگر پس از انجام کد های زرد رنگ بالا خودرو شما روی سایت قابل مشاهده نبود با دستور load123456 چک کنید که آیا دستگاه به اینترنت وصل است یا خیر اگر جواب آن منفی بود پس خودرو در مکانی قرار دارد که اپراتور سیم کارت شما از GPRS پشتیبانی نمی کند معمولا با تغییر کمی از موقعیت این مشکل بر طرف می شود .